



AK/8-3 ; 8-4; 8-1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

О кофемашине

Традиционный кофейный аппарат, который вы приобрели, является результатом долгого изучения и большого уважения к традициям и культуре арабского способа приготовления кофе .

Мы благодарим вас за сделанный выбор и гарантируем, что вы приобрели трудолюбивого партнера на многие годы.

Вы можете использовать кофемашину JOHNY для приготовления традиционного кофе по-арабски и наслаждаться полной гаммой его аромата и превосходного вкуса.

Перед работой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Выбор места

Аппарат должен быть помещен ровную и прочную поверхность подальше от воды. При подключении к сети рекомендуется использовать только вилку типа "schugo", также следует избегать применения удлинителей при подключении. Необходимо убедиться, что вблизи аппарата не находятся легко воспламеняемые вещества.



Правила по использованию

Данный аппарат, как и другое подобное оборудование, должен управляться только взрослыми, хорошо знакомыми с принципами его работы.

После того, как аппарат установлен, откройте пластиковый мешок с песком; засыпьте и равномерно распределите его на нагреваемой поверхности.

Подсоедините аппарат к сети (электроэнергии) и убедитесь, что имеется заземление. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте переходников или удлинителей при подключении!

Чтобы включить аппарат, поверните ручку выключателя (термостат) в позицию 300 (300С). Загорится лампочка-индикатор; она будет гореть до тех пор, пока термостат будет нагреваться, набирая нужную температуру. Как только нужная температура будет достигнута, лампочка отключится.

Рекомендуется использовать аппарат при температуре 300С (термостат в позиции 300) для быстрого приготовления кофе.

Примечание: при первом включении аппарата в начале рабочего цикла необходимо ждать примерно 20 мин. до тех пор, аппарат не достигнет нужной температуры.

ВНИМАНИЕ: аппарат автоматический. Термостат сохраняет температуру постоянной на выбранном уровне, экономя, таким образом, энергию.

Наполните чайник (поставляется с аппаратом) необходимыми ингредиентами (водой, молотым арабским кофе, сахаром) и вкопайте его глубоко в песок; убедитесь, что низ чайника касается нагреваемой поверхности. Осторожно круговыми движениями вдвигайте емкость в песок до касания с нагреваемой поверхностью.



В конце каждого рабочего дня выключите аппарат, повернув ручку выключателя в позицию 0. Также рекомендуется отключить аппарат от сети.

ОСТОРОЖНО! ПЕСОК ОСТАЕТСЯ ГОРЯЧИМ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА!

НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ С АППАРАТОМ С МОКРЫМИ РУКАМИ

Аппарат снабжен предохранительным термостатом в качестве защиты от перегрева. В случае выхода термостата из строя при температуре, превышающей 370С предохранительный термостат прервет работу аппарата. Восстановление работы аппарата рекомендуется производить только опытному специалисту-технику.

Некоторые санитарные правила ...

При разработке и создании аппарата мы придерживались соответствия Европейским Санитарным стандартам. Все материалы, используемые при изготовлении аппарата, являются перерабатываемыми.

Однако, помимо соблюдения санитарных правил со стороны производителя, мы рекомендуем и вам соблюдать некоторые правила.

Используйте влажную ткань или губку для очистки корпуса аппарата после его отключения от сети.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ КАКИЕ-ЛИБО НЕПОЛАДКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РАБОТЕ АППАРАТА. СВЯЖИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, СВОИМ ДИЛЕРОМ ИЛИ НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ШНУР.